


# 取扱説明書

GPIB インターフェース

# **IB11**





### - 保 証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能は 規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理 いたします。

但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による故障、損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

This warranty is valid only in Japan.

### 取扱説明書について

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるように必ず保管してください。また製品を移動する際は、必ず本書を添付してください。

本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えいたします。また、本書を紛失または汚損した場合は、新しい取扱説明書を有償でご提供いたします。どちらの場合もお買い上げ元または当社営業所にご依頼ください。その際は、表紙に記載されている「Part No.」をお知らせください。

本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、当社営業所にご連絡ください。

### 輸出について

特定の役務または貨物の輸出は、外国為替法および外国貿易管理法の政令/ 省令で規制されており、当社製品もこの規制が適用されます。

政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合は経済産業省で輸出許可を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。

当社製品を輸出する場合は、事前にお買い上げ元または当社営業所にご確認ください。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corp. の登録商標です。 その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。 製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。 Copyright© 1994-2007 菊水電子工業株式会社

### ◆ 開梱時の点検 ◆

このたびは、GPIB用インターフェース・ボード(マルチ・チャネル・バスマスター機能付)「IB11」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 IB11は機械的および電気的に試験を受け、正常に動作することが確認された状態で出荷されています。お手元に製品が届きしだい、外観および付属品をチェックしてください。

### ◆ 付 属 品 ◆

- ・ MCB コネクタ用ダミー・ソケット 1個(取り付け済み)
- ・ 取り付け用ネジ

2本

・取扱説明書

1 冊

### 一《注 意》—

IB11の導電部には触れないでください。静電気によって、内部の電子部品が破壊される恐れがあります。

梱包を開いた時に、上記のものが全て含まれていることをご確認ください。 なお、取扱説明書は不明な点が発生したとき読み直すと便利ですので、必ず保管し ておいてください。

## 目 次

第1章	概要
	適用機種
第2章	ご使用前の準備
2.1	取り付け方法
2.2	各部の説明
2.3	ショートプラグ(S3)の設定
第3章	動作確認
3.1	電源投入
3.2	プログラムの実行
3.2	プログブムの天1]
第4章	修理を依頼される前に
第5章	仕様
5.1	GPIB 部
5.2	MCB(マスタ機能)部
5.3	環境 (本体に装着時)10
5.4	耐圧・絶縁10
5.5	機構
5.6	付属品
付録	外形寸法図1
1 7 2-16	/ I / V → I+1

### 第1章 概 要

GPIBインターフェース・ボード IB11 は、当社の電源や電子負荷装置に装着することによりGPIB (IEEE-488)機能をもたせることができます。また、制御拡張用マルチ・チャネル・バス (MCB)のマスタ機能を備えていますので、MCBインターフェース・ボードと併用することによって複数の電源装置や負荷装置の多機能な電源システムを構築することができます。なお、MCBインターフェース・ボードMC11Sは別売です。

なお、ご使用になる前に本取扱説明書と本インターフェース・ボードを取り付ける 電源装置や電子負荷装置本体の取扱説明書とあわせてよくお読みいただいてからご 使用くださるようお願いいたします。

### ◆適用機種◆


IB11は以下の機種に適用できます。

- 1. PAX シリーズ
- 2. PBX シリーズ
- 3. PLZ-3W シリーズ
- 4. PAD-LET シリーズ
- 5. その他特別に認められた機種

### 第2章 ご使用前の準備

### 2.1 取り付け方法

IB11を本体のインターフェース・ボード取り付けスロットに挿入します。確実に挿入して、付属の2本のネジでIB11を本体に固定します。



### 《警告》-

- IB11を本体に取り付ける場合は本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- IB11の導電部には触れないでください。静電気によって、IB11内 部の電子部品が破壊される恐れがあります。

### - 《注 意》—

- IB11を装着する際、上図を参照して、ボードの方向を間違えないよう にしてください。
- IB11の取り付けスロットの位置については、本体の取扱説明書を参照 してください。

### 2.2 各部の説明

① G P I B コネクタ: ANSI/IEEE std 488.1-1987 に準じた24ピンコネクタです。ご使用の際にはG P I B 用ケーブルのコネクタ部を確実に挿入してネジで固定してください。


② MCB コネクタ(マスタ用): マルチ・チャネル・バス(MCB)用のコネクタで、MCBインターフェース・ボードMC11SのMCB INコネクタと接続します。ご使用の際には専用ケーブルのコネクタ部を確実に挿入してレバーで固定してください。なお、ケーブル接続時にダミー・ソケットを取り外してください。また、MCBケーブルはGPIBケーブルを取り付ける前に取

り付けてください。

③ フレーム グランド: 本体のケースに接続されています。

### 2.3 ショートプラグ(S3)の設定

IB11上のショートプラグ (S3) は全て開放にしてください。 ショートプラグ (S3) の位置は付録「外形図」を参照してください。



### 《注意》

これ以外にはセットしないでください。セットした場合は正常に動作しません。(工場出荷時は全て開放にセットされています。)

### 第3章 動作確認

### 3.1 電源投入

IB11を正しく装着後、本体の電源を投入してフロントパネルの初期表示を確認してください。本体の機種によって表示内容は異なりますが、IB11が挿入されていることが認識できます。

(例: PAX35-20の場合)

PAX 35-20	Ver1.00
GP01	·

- 下段表示の「GP01」がIB11の装着を意味しています。 なお、01はGPIBの機器アドレスを表しています。
- 詳細については、本体の取扱説明書を参照してください。
- 機器アドレスの設定方法は本体の取扱説明書を参照してください。

### 3.2 プログラムの実行

後述するサンプルプログラムは Microsoft Visual Basic6.0 を前提にしており、I/O ライブラリは VISA ライブラリ(VISA COM)を使用するものとします。

以下のいずれかの VISA ライブラリが使用できます。

- 当社の KI-VISA (VER.3.0.x 以降、当社ウェブサイト http://www.kikusui.co.jp/download/ からダウンロード可能)
- National Instruments 社の NI-VISA (VER.3.0 以降、Windows2000 および Windows XP では VER.3.2 以降)
- Agilent Technologies 社の Agilent VISA (Agilent IO Libraries M.01.00 以降)

### <注記>

- プロジェクト参照設定で、VISA COM 3.0 Type Library にチェックしてください。
- FORM にコマンドボタンを用意し、オブジェクト名称を sample として ください。



### サンプルプログラム

```
Private Sub sample click()
                      *********
  '* 通信 IO open モジュール
   ** 通信ポートは下記のように固定されています
   '* GPTB アドレス:1
   ۱*
   '* strVisaAddress に GPIB アドレスを代入します
   ** 本サンプルは、涌信ポートオープン後、IDN? 問い合わせを行います
  '* 問い合わせ結果は、strIDN 変数に格納されます
   *************************************
  'VISA セッションの取得と通信設定
  Dim rm As VisaComLib.IResourceManager
  Dim io As VisaComLib.IMessage
  Dim strVisaAddress As String 'strVisaAddress変数はVISAアドレスを指定します
  strVisaAddress = "GPIB0::1::INSTR"
                                   - GPIB アドレス設定
   リソースマネージャー・オブジェクトを作成してください
   · (1回目は VISA Global リソースマネージャーで作成を試みます
   失敗した場合は、アジレントリソースマネージャーで試みます」
  On Error Resume Next
  Set rm = CreateObject("VISA.GlobalRM")
  If rm Is Nothing Then
        Set rm = CreateObject("AgilentRM.SRMCls")
  End If
  On Error GoTo 0
  · VISA セッションオープン
  Set io = rm.Open(strVisaAddress, NO_LOCK)
  'ID 問い合わせ
  On Error Resume Next
  io.WriteString "IDN?" + vbCrL ' ID問い合わせコマンド +CRLF 送信
  Dim strIDN As String
                           - 受信したデータを strIDN 変数に代入
  strIDN = io.ReadString(256)
   *************************************
   *************************************
  ' Close the VISA session
  If rm Is Nothing Then Exit Sub
  io.Close
End Sub
```

### 第4章 修理を依頼される前に

IB11または本体が期待通りに作動しない場合、修理を依頼される前にもう1度お確かめください。

症	状	チェック項目	処	置
初期表示でが認識され		IB11の取り付け	正しく取り付け	てください。
1	プラム・メッセ ご受けない。	GBIBケーブル	正しく接続して	ください。
ージを受け		機器アドレスの設定	正しく設定して	ください。
		文法エラー	コマンドを確認	してください。
	ポンス・メッセ を返さない。	機器アドレスの設定	正しく設定して	ください。
ージを返さ		ターミネータの設定 (デリミタ)	正しく設定して	ください。
		文法エラー	クウェリを確認	してください。

### <もう1度確認してください>

- 機器アドレスが重複していませんか? (コントローラを含めて)
- 本体の動作モードにおいて、禁止されているコマンドを送っていませんか?
- ◎ 上記の確認後も期待通りに作動しない場合、購入ルートを通じて修理を依頼 してください。

### 第5章 仕 様

- 5.1 GPIB部
  - 5.1.1 インターフェース規格 ANSI/IEEE std 488.1-1987
- 5.1.2 インターフェース機能

SH1: ソース・ハンドシェーク全機能

AH1: アクセプタ・ハンドシェーク全機能

T6 : トーカ指定(基本出力、シリアルポール、リスナ指定によるトーカ

の解除)

L4 : リスナ指定(基本入力、トーカ指定によるリスナの解除)

SR1: サービス・リクエスト全機能

RL1: リモート・ローカル全機能

PPO: パラレルポール機能なし

DC1: デバイス・クリア全機能 DT1: デバイス・トリガ全機能

C 0 : コントローラ機能なし

E1: オープン・コレクタ・ドライバ

- 5.1.3 データ ASCIIコード
- 5.2 MCB (マスタ機能) 部
- 5.2.1 シリアル通信
  - 1) マスタースレーブ間 同期式全2重通信 (9600bps)
  - 2) アドレス指定方式
  - 3) A C K 制 御 方 式
  - 4) 平衡型伝送方式
  - 5) ASCII 8ビット
- 5.2.2 制御線
  - 1) 不平衡型伝送方式

- 5.2.3 コネクタ (MCB コネクタ)
  - 1) 使用コネクタ XG4A-1434 (オムロン製) 相当品
  - 2) ピン・アサイン

番号	信号名	機	能
1	T X D -	マスタからの送信データの負信	号
2 3	T X D +	マスタからの送信データの正信	号
3	RXD-	マスタへの受信データの負信号	
4	R X D +	マスタへの受信データの正信号	
5	GND	ロジック・グランド	
6	CLK-	同期用クロックの負信号	
7	CLK+	同期用クロックの正信号	
8	GND	ロジック・グランド	
9	TLKRQ	送信要求信号	(負論理)
10	TLKAK	送信応答信号	(負論理)
11	TRG	トリガ制御信号	(負論理)
1 2	NRDY	グローバル・アドレス応答信号	(負論理)
1 3	CABLE	ケーブル接続信号	(負論理)
1 4	GND	ロジック・グランド	

- 5.2.4 ケーブル
  - 1) 使用コネクタ XG4M-1430 (オムロン製) 相当品
  - 2) 使用ケーブル BIOSケーブル (坂東電線製) 相当品
  - 3) 接 続 台 数 マスタ1台に対してスレーブ15台まで
  - 4) ケーブル長 全長30m(最長)

(但し、MC11Sに標準で1mケーブルが付属 されています。)

- 5.2.5 インターフェース機能
  - 1) データ送受信 (同期式シリアル全2重通信)
  - 2) 同時トリガ機能
  - 3) プロテクション同期機能
  - 4) その他

### 〈注 記〉

各機能については装置本体の取扱説明書を参照してください。

- 5.2.6 その他 マスタMCB アドレス (0 固定)
- 5.3 環 境(本体に装着時)

動作温度・湿度範囲  $0 \sim 50 \, ^{\circ}$   $10 \sim 90 \, ^{\circ}$  R H 保存温度・湿度範囲  $-20 \sim 70 \, ^{\circ}$   $10 \sim 90 \, ^{\circ}$  R H

- 5.4 耐圧·絶縁
  - 1) 耐電圧 出力 本 体 間: AC1500V 1分間
  - 2) 絶縁抵抗 出力 シャーシ間: DC 500V 30MΩ以上 本体 シャーシ間: DC 500V 30MΩ以上

「出力」とはGPIBなどのインターフェース側、 「本体」とは装置側をいう。

5.5 機 構


外形寸法 : 外形寸法図は付録「外形寸法図」を参照してください。

質 量: 約 150g

5.6 付属品

MCBコネクタ用ダミー・ソケット 1 個(取り付け済み)

取り付け用ビス2 本取扱説明書1 冊



# GPIB インターフェース IB11 取扱説明書